

OKTATÁSI KÉZIKÖNYV

MODELL:

Ariston Microgenus Plus System 24 RI

Microgenus Plus System 28 RI

Microgenus Plus System 24 RFFI

Microgenus Plus System 28 RFFI

Microgenus Plus System 24 RFFI

2006.01.06.



6.1. A kazán biztonsági rendszerei

A kazán működése során bekövetkezett probléma esetén ha szükséges az elektronikus panel a kazán biztonsági leállítását eszközölheti.

Leállás esetén a kijelzőn megjelenik a leállást kiváltó hibakód, melynek két típusa létezik:

- Működési hiba miatt leállás „A”
- Biztonsági leállítás „E”

6.1.1. Működési hiba miatt leállás „A”

Ez a típusú leállás a display-en (kijelzőn) egy számmal és az azt megelőző betűjelzéssel (A) jelenik meg. A piros „Δ” jelzés világít. Az ilyen típusú leállást a „RESET” gomb benyomásával lehet törölni.

DISPLAY (KIJELZŐ)	OK
A 01	Leállás az égő automatikus begyulladásának elmaradása miatt.
A 03	Leállás túlmelegedés miatt
A 35	Egymás után harmadszorra bekövetkezett hiba a füsteltávolító rendszerben (begyújtási fázis alatt)
A 90	Eeprom probléma
A 94	Leállás funkció-beállítási hiba miatt
A 97	Leállás funkció-beállítási hiba miatt
A 98	Leállás funkció-beállítási hiba miatt
A 99	Leállás funkció-beállítási hiba miatt



6.1.2. Biztonsági leállítás „E”

Ha biztonsági okok miatt következik be a leállás, ezt egy „E” betű és egy azt követő szám jelzi. A kazán automatikusan megpróbálja helyrehozni a hibát és megkísérli az újraindítást. Ha ez nem sikerülne anélkül, hogy beavatkozna, forduljon képzett szakemberhez.

DISPLAY (KIJELZŐ)	OK
E 02	Beavatkozás a keringtető védelme érdekében
E 04	HMV hőmérséklet érzékelő áramkör nyitva
E 05	HMV hőmérséklet érzékelő áramkör rövidzárata
E 06	Nyitott a fűtési előremenő vízhőmérséklet érzékelőjének áramköre
E 07	Rövidzárlat a fűtési előremenő vízhőmérséklet érzékelőjének áramkörében
E 20	Láng jelenléte zárt gázszelep mellett
E 30	Nyitott a külső érzékelő áramköre
E 31	Rövidzárlat a külső érzékelő áramkörében
E 32	Nyitott a füstgáz érzékelőjének áramköre
E 33	Zárt presszosztát a gyújtási fázis előtt (presszosztát visszajelzés hiányzik)
E 34	Füstgázvezetés működő ventilátornál
E 68	Füstgáz érzékelő közbelépése
E 80	Nyitott a szobatermosztát érzékelőjének áramköre
E 99	A RESET gomb 5-nél többszöri benyomása 15 percen belül