



Gázüzemű fűtőkészülék

Gaz 4000 W

ZWA 24-2 K 23



BOSCH

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

13 Függelék

13.1 Zavarok

Hőmérséklet kijelzés (villog)	Ismertetés	Zavarelhárítás
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Kioldott a hőcserélő blokk hőmérséklet határolója vagy a kisnyomású biztonsági kapcsoló.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, a hőmérséklet-határolót, a kisnyomású biztonsági kapcsolót, a szivattyú működését, a vezérlőkártyán lévő biztosítékot, légtelenítse a készüléket.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	A lángot nem sikerült felismerni.	Nyitva van a gázcsap? Ellenőrizze a gáznyomást, a hálózati csatlakozót, a gyújtóelektrodát és a kábelt, a kábelrel felszerelt ionizációs elektrodát.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Hiba a füstgázfelügyeletben üzem közben.	Ellenőrizze a füstgáz hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását. Ellenőrizze a füstgázvezetést.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Hiba a füstgázfelügyeletben üzemben kívül.	Ellenőrizze a füstgáz hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Az előremenő vízhőmérséklet-érzékelő hibás	Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	A melegvízhőmérséklet-érzékelő hibás.	Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt szakadás vagy rövidzár szempontjából, szükség esetén cserélje ki őket.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Helytelen a DIP-kapcsoló beállítása.	Korrigálja a DIP-kapcsoló beállítását.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Az előremenő-hőmérséklet megengedhetetlenül gyors emelkedése (gradiens-felügyelet). A fűtési üzem két percre megszakad.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, szükség esetén töltsön utána fűtővizet. Szüntesse meg a szivattyú blokkolását.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Füstgázkilépés az égőkamrából. A készülék nem ismerte fel az égőkamra hőmérséklet-érzékelőjét.	Ellenőrizze a füstgázszakaszt. Ellenőrizze a hőcserélő elszennyeződését. Ellenőrizze az égőkamra hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.

16. tábl.